

# エバーラッシュ コンポジット / ウーブンストラップ シリーズ EVERLASH

## バンド・バックルのセット方法



1. 左手にバックルを角が右側を向く様に置き、右手でバンドを前方向に端が向く様に小さな輪を作り持ちます。



2. 輪になったバンドの先端をバックル中央の開口部に下から通し、ひねりながら前部の角に通します。



3. バンドの端を前方向へ軽く引き出したるみをとります。



4. バンドを固定対象物に廻し、右手でバンドをしっかりと引き、自由なバンドが手前側になる様に小さな輪を作り、しっかりと持ちます。



5. 輪になったバンドの先端をバックル中央の開口部に下から通し、ひねりながら手前の角に通します。



6. 下側のバンドをしっかりと押さえ、上側のバンドを手前に目一杯引っ張り、たるみを除きます。  
バックルセットが完了します。



7. 締め機をセットします。  
その際、バックルと締め機の間に十分な距離をおいて下さい。  
引締めする事によりバックルとの距離が近づきます。  
引締め後、最低 10cm 位の距離がないと締め機がはずせなくなるので  
ご注意ください。  
また、1度の引締め作業で巻き取れるバンドの長さは限られます。  
巻取り軸スペースが一杯になった場合、一度締め機を取外し  
巻取り軸よりバンドを取除いた後、再度引締めを行って下さい。



## ！注意！

- 締め機、引き締めレバーを押し下げると自動的にカッター機構が作動しカッター部溝に挿入したバンドが切断されます。
- 複数回バンドを締め直す場合は、バンドをカッターに通さずに引締めを行うかバックルからカッター位置までバンド長さを 50cm くらい保持して下さい。
- 一度の引締め作業で巻き取れるバンドの長さは限られます。巻取り軸まわりにバンドが一杯になったら締め機を取外し巻取り軸よりバンドを取除いた後、再度引締めを行って下さい。  
無理な引締めは機器破損の原因となります。